



Art. Nr. 507106

LED- Lichterkette SILBERSTERN

Aufbauanleitung

Allgemeine Hinweise

Die Lichterkette SILBERSTERN ist nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet (Schutzart IP20). Sie darf aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht verändert oder umgebaut werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Stromschlag oder Brand hervorrufen. Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Artikels an den Neubesitzer weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer HIGHLIGHT Lichterkette.

Inhalt 1 Lichterkette SILBERSTERN

Sicherheitshinweise

- Die Lichterkette ist kein Spielzeug! Halten Sie sie, das Montagematerial sowie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.
- Die Lichterkette darf nicht im oder unter Wasser montiert werden, richten Sie niemals einen Wasserstrahl auf die Lichterkette.
- Schützen Sie die Lichterkette vor Erschütterungen, extremen Temperaturen, sowie brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Wenn die Lichterkette Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie die Batterien und entsorgen Sie sie fachgerecht.
- Reinigung ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Sollten Sie die Lichterkette für längere Zeit nicht benutzen, so entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie die Lichterkette einlagern.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs.
- Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen.

Bedienung

- Setzen Sie 2 AA Batterien ein, indem Sie den Deckel des Batteriefaches nach oben gemäß der Pfeilrichtung schieben und die Batterien der Polarität (+ und -) richtig einsetzen. Schließen Sie den Deckel anschließend wieder.
- Platzieren Sie die Lichterkette am gewünschten Ort auf.
- Schalten Sie die Lichterkette ein, indem Sie den ON- / OFF Schalter am Batteriefach auf die ON-Position bringen. Zum Ausschalten der Lichterkette, schalten Sie den ON- / OFF-Schalter auf die OFF-Position.

Austausch der Batterien

- Sollte die Leuchtkraft der Lichterkette nachlassen, so müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Schalten Sie die Lichterkette aus, bevor Sie die Batterien austauschen.
- Zum Austausch der Batterien, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel nach oben gemäß der Pfeilrichtung schieben. Entfernen Sie nun die alten Batterien und setzen die neuen Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien der Polarität (+ und -) richtig eingesetzt sind.
- Schließen Sie den Deckel nun wieder.

Hinweispflichten gem. ElektroG



Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, bitte bringen Sie es zu Ihrer kommunalen Sammelstelle.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG,
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede

